

POŽÁRNÍ HLÁSIČ – MALÝ HRDINA DOMA

PROČ HO MÍT?

- Když hlásič **ucítí kouř nebo horko**, spustí sirénu a **vzbudí tě** (doporučení HZS ČR).
- Dává rodině **čas utéct** a přivolat hasiče.
- Stojí pár stovek, ale **chrání životy a majetek**.

KDE HLÁSIČ UMÍSTIT?

- **Na strop doprostřed** místnosti nebo chodby, **min. 60 cm od stěny**.
- Jeden na **každém patře** a před ložnicemi.
- Také k schodišti, v obýváku a dětských pokojích.
- Drž ho dál od ventilátorů a silných lamp.

KAM HLÁSIČ NEPATŘÍ?

- Přímo nad sporák (pára z vaření).
- Do koupelny (vlhkost).
- Do prašné garáže – tam patří **tepelný** hlásič.
- Do rohů a míst s prudkým prouděním vzduchu (ventilátor, okno).

JAK SE O HLÁSIČ STARAT?

- **Testuj** tlačítkem **1x za měsíc** (výrobce Kidde radí i týdně).
- **Baterii** vyměň **každý rok** nebo hned, jak hlásič pípá.
- Hlásiče s nevyjímatelnou 10letou baterií **vyměň celé po 10 letech**.
- **Vysaj prach** z otvorů jednou ročně.

DRUHY HLÁSIČŮ A KDE JE POUŽÍT

Druh hlásiče	Co hlídá	Kam se hodí
Kouřový (fotoelektrický)	kouř	ložnice, chodba, obývací
Tepelný	vysokou teplotu	kuchyně, garáž, dílna
CO hlásič	jedovatý plyn CO	u kotle, krbu
Kombinovaný	kouř + teplo (někdy CO)	velké domy

Pamatuj: Lepší, když tě budí hlásič, než hasiči!